



**Zone 1**  
**ALEA FAIBLE**

Lame d'eau inférieure à 1 mètre  
sans vitesse marquée



**Zone 2**  
**ALEA MOYEN**

Lame d'eau entre 1 et 2 mètres  
avec vitesse nulle ou faible ou  
Lame d'eau de moins de 1 mètre  
mais avec vitesse moyenne à forte



**Zone 3**  
**ALEA FORT**

Profondeur de submersion  
supérieure à 2 mètres  
avec vitesse nulle ou faible ou  
Profondeur inférieure à 2 mètres  
mais avec vitesse moyenne à forte



**Zone 4**

Champ d'expansion  
des crues



